

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

PLANNJA



1. Монтаж начинаем с закрепления самого длинного и короткого крюка, между которыми натягивается шнур, обозначающий уклон желоба. Рекомендуемый угол наклона желоба от 2 до 5 мм на 1 погонный метр в сторону водоприемника.



2. Крюки желоба размещаем на одинаковом расстоянии. Максимальное расстояние между крюками 0,6 м.



3. Компактный крюк желоба крепим к лобовой доске. Способ монтажа компактных крюков желоба смотрите в пункте 1.



4. Отмечаем расстояние, на котором должен быть установлен водоприемник. Выпиливаем отверстие ножовкой по металлу.



5. Устанавливаем водоприемник на выпиленное ножковкой отверстие. Загибаем язычки вокруг краев желоба. Закрепляем желоб в предназначенных для него крюках круглым краем наружу.



6. Торцы желоба закрываем заглушками.



7. Устанавливаем края желоба друг против друга, соединяем их с помощью соединителей желоба и защелкиваем фиксатор.



8. Максимальное расстояние между заглушкой и крюком желоба составляет 0,2 м.



9. Поворотный угол крепится между двумя крайними держателями.
Максимальное расстояние между держателями и поворотом лобовой доски – 0,2 м.



10. При большом расстоянии между водоприемником и стеной, используем колено с трубой необходимой длины.



11. Место соединения колена и водосточной трубы крепим к стене при помощи держателя трубы. Максимальное расстояние между держателями составляет 2 м.



12. Для отвода воды на землю применяем слив.